


## 制御盤 温室・ビニールハウス

雨が降ったら換気窓を自動的に閉めることができます。




- 雨センサーにより雨を感知し、降雨警報器から信号を出力します。
- 弊社、制御盤(対応機種)に接続すると、雨制御が可能になります。

■ 雨センサー・雨センサー取付金具寸法図(単位:mm)



■ 降雨警報器寸法図(単位:mm)



### ■ 雨センサー仕様

感部	くし形電極雨センサー・ヒーター付
端子	1.25-YASSA付
取付金具	Uボルト・ナット×2セット、小ねじ・ナット×2セット
付属ケーブル	0.3mm <sup>2</sup> ×3芯 VCTF 15m
質量	約1.5kg(本体・ケーブル・取付金具類含む)

### ■ コントローラー用PLA BOX仕様(オプション)

外形寸法	200(W)×300(H)×140(D)
質量	約1.1kg



### 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。  
降雨警報器を湿気、ほこり、油膜などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。


#### 安全点検のお願い

このような症状はありませんか?

●煙が出たり、異常な音、においかがする。●製品を落とした、破損した。



ご使用を中止し電源を切り、販売店または日本オペレーター(株)にご相談ください。



JOPホームページ

「JOP」の会社案内、製品情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.jop.co.jp/>

### 日本オペレーター株式会社

本社・工場 TEL(0532)38-6677 愛知県豊橋市西幸町字古並51番18  
仙台営業所 TEL(022)218-2781 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17  
関東営業所 TEL(049)299-0200 埼玉県比企郡川島町平沼514-5  
四国営業所 TEL(088)802-8365 高知県高知市蔚野南町28番20号 キタムラビル2号  
福岡営業所 TEL(092)513-0005 福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号

2023.1

カタログ記載内容2023年1月現在  
※ 製品の仕様は、改良のため予告無く変更される場合があります。